

## 307 No Problem

Choreografie: Dennis Rollison (Okt 2009)  
Type Dans: 4 Wall Line Dance  
Tellen: 32  
Tempo: 117 BPM  
Niveau: Beginner Intermetdiate  
Muziek: No Shoes, No Shirt, No Problem  
Artiest: Kenny Chesney  
CD: No Shoes, No Shirt, No Problem  
Start op zang

### RIGHT CROSS OVER LEFT UNWIND FULL TURN, ROCK RIGHT RECOVER, SAILOR SHUFFLE, SAILOR SHUFFLE

1	RV	kruis over LV
2	R+L	maak hele draai linksom
3	RV	rock rechts opzij
4	LV	gewicht terug
5	RV	stap achter LV
&	LV	stap links opzij
6	RV	stap rechts opzij
7	LV	stap achter RV
&	RV	stap rechts opzij
8	LV	stap links opzij

### FORWARD RIGHT, PIVOT LEFT ½ TURN, ½ TURN SHUFFLE LEFT, ROCK BACK RECOVER, KICK BALL CHANGE

9	RV	stap voor
10	R+L	Pivot ½ draai linksom
11	RV	stap voor met ¼ draai linksom
&	LV	sluit aan
12	RV	stap achter met ¼ draai linksom
13	LV	rock achter
14	RV	gewicht terug
15	LV	schop voor
&	LV	stap op bal v.d. voet naast RV
16	RV	stap voor

### WIZARD STEPS, FORWARD LEFT, PIVOT ½ TURN, ½ TURN SHUFFLE RIGHT

17	LV	stap diagonaal naar links voor
18	RV	kruis achter LV
&	LV	stap links opzij
19	RV	stap diagonaal naar rechts voor
20	LV	kruis achter RV
&	RV	stap rechts opzij
21	LV	stap voor
22	R+L	pivot ½ draai rechtsom
23	LV	stap voor met ¼ draai rechtsom
&	RV	sluit aan
24	LV	stap achter met ¼ draai rechtsom

### ABOUT FACE, SHUFFLE ¼ TURN RIGHT, ROCK RECOVER, COASTER STEP

25	RV	tik teen achter linker hiel
26	R+L	maak ½ draai rechtsom
27	RV	stap voor met ¼ draai rechtsom
&	LV	sluit aan
28	RV	stap voor
29	LV	rock voor
30	RV	gewicht terug
31	LV	stap achter
&	RV	stap naast LV
32	LV	stap voor

**Begin opnieuw en veel plezier**